

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CONFIGURAÇÕES | ALTURA<br>(cm) | LARGURA<br>(cm) | COMPRIM.<br>(cm) | PESO<br>(Kg) | Potência<br>(W) | VOLTAGEM<br>(opcional) |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| UTA P         | 50             | 37              | 73               | 8            | 150             | 127/220                |
| UTA G         | 50             | 64              | 73               | 10           | 200             | 127/220                |
| UTA G-2       | 56             | 64              | 73               | 11           | 200             | 127/220                |

OBS.: MEDIDAS EXTERNAS.



**Premium Ecológica Ltda**

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO  
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE  
MINAS GERAIS - BRASIL  
CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476.1052 - FAX: (31) 3476.1343  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617

[www.premiumecologica.com.br](http://www.premiumecologica.com.br)  
[vendas@premiumecologica.com.br](mailto:vendas@premiumecologica.com.br)

MANUAL UTA TD 04/2013



**UTA TD**  
**Unidade de**  
**Tratamento de Aves**  
*Controle Digital Temperatura*

Antes de ligar o equipamento,  
leia atentamente as instruções  
contidas neste manual.



**Premium Ecológica Ltda**

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO  
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE MG BRASIL

VENDAS: (31) 3476.1052 - FAX: (31) 3476.1343  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617

# Termo de garantia

Nº DE SÉRIE

## Garantia por 24 meses

Modelos: UTA-TD ☐ P (130 w) ☐ G (230w) ☐ G 2 (230w)

Voltagem: ☐ 127V ☐ 220V

Data de Fabricação: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 2014 2015

## 1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLÓGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo.

C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

## 2) Excluentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:

A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabos, lâmpadas, etc.

A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.

A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.

A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

## 3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:

A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;  
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;

C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.);

D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

## 4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.

B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.

C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio)

 **Premium Ecológica Ltda**

Av. Henfil, 365 - Bairro Serrano - Cep. 30882-710 Belo Horizonte. MG - Tel. (31) 3476.1617 - Fax 3476.1343

# Operação

## 1) Instalação

A) Certifique-se de que a voltagem do produto é compatível com a da rede elétrica.

B) O equipamento deve ser instalado em ambiente fechado, fresco, limpo e sem pó, não devendo receber luz forte ou calor (sol).

C) Em locais onde há variações de energia elétrica é recomendado o uso de estabilizador de voltagem (500 watts).

## 2) Controle de temperatura



Regule a temperatura através do termostato digital.....

Para alterar este valor:

> Pressione o botão (SET) por 2 segundos.

O display mostrará (SET) e ao soltar aparecerá o valor da temperatura ajustada de fábrica em 35,0° C.

> Para aumentar este valor pressione a tecla (▲),

> Para diminuir pressione a tecla (▼).

> Após, pressione a tecla (SET) para que a chocadeira volte a controlar a temperatura.

A leitura da temperatura no equipamento digital fica oscilando em 0,5° C.

O tempo entre os ajustes deve ser de 30 minutos.

A indicação do controle de temperatura é sinalizada pela lâmpada vermelha abaixo da indicação THERM. Esta ficará sempre **ligando e desligando**.

Isso indica que o termostato está controlando a temperatura.

A temperatura mínima de utilização do equipamento é de 26,0° C e máxima de 38,0° C.

(A temperatura mínima será sempre de 3,0° C acima da temperatura ambiente)

### Tabela de temperaturas recomendadas

| IDADE (DIA) | 0 a 2 | 2 a 6 | 6 a 10 | 10 a 14 | 14 a 16 | 16 a 20 |
|-------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| TEMPERATURA | 36    | 36/34 | 34/32  | 32/30   | 30/28   | 28/26   |

## 3) Umidade

Para manter a umidade dentro da UTA (45 a 55%) mantenha sempre o reservatório lateral com água, evitando com isso a desidratação dos filhotes. (Pode-se colocar 2 ml. de formol no reservatório).

## 4) Limpeza/Desinfecção

A limpeza deverá ser feita pelo menos uma vez por semana com uma esponja umedecida em água com desinfetante.

A desinfecção deverá ser feita com uma substância a base de lisoforme, 20 mL.

Prepare essa solução em um recipiente à parte, deixando-a em evaporação dentro da UTA por duas horas. A UTA deverá estar ligada e regulada a 36° C.