

TABELA OPERACIONAL DE INCUBAÇÃO

Referência rápida para regulagem de chocadeiras - AVES

AVES

AVE	PERÍODO DE INCUBAÇÃO (DIAS)	TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO (°C)	UMIDADE TERMÔMETRO ÚMIDO
GALINHA	21	37,7	28,0 a 30,0
CODORNA	17	37,8	29,0 a 31,0
GANSO	28/34	37,6	32,0 a 34,0
PAVÃO / PERU	28	37,6	27,0 a 29,0
ANGOLA	28	37,7	28,0 a 30,0
PATO / MARRECO	28/30	37,6	31,0 a 32,0
FAISÃO	23/28	37,8	27,0 a 29,0
PERDIZ BRASIL	19/21	37,5	28,0 a 30,0
PERDIZ CHUKAR	23/24	37,8	28,0 a 31,0
EMA*	38/42	36,0	26,0 a 27,0
MUTUM	30	37,7	28,0 a 30,0
POMBO	17	37,8	28,0 a 30,0
MACUCU	18	37,7	28,0 a 30,0
AVESTRUZ*	42	36,0 / 36,5	21,0 a 23,0

Fonte: Clemson University e Incubation Book. Para aves brasileiras, os padrões foram cedidos pela CRAX.

* Incubadas em máquinas específicas.

REGULAGEM DE TEMPERATURA

1 REGULE A TEMPERATURA

2 DEPOIS, A UMIDADE

O giro já vem regulado de fábrica. A temperatura é um fator crítico para determinar o sucesso de uma ninhada. A maioria das aves possui uma temperatura de incubação entre 37,5 °C e 38,0 °C. Variações entre +/- 0,2 °C não causam nenhum dano ao processo de incubação.

Exceções: Ema, Avestruz e Emu ficam fora dessa faixa, com temperaturas de 36,0 °C a 36,5 °C.

CONTROLE DA TEMPERATURA

Coloque o termômetro na posição vertical do orifício existente na parte superior da tampa de acrílico. Veja a Fig. 2, página 02 do Manual de Uso.

Quando ligar a chocadeira, a luz piloto permanecerá acesa por um tempo e depois começará a alternar: acende / apaga.

Espera 50 minutos e faça a leitura da temperatura sem retirar o termômetro do orifício. A leitura deverá estar em torno de 37,5 °C a 38,0 °C.

SE NECESSÁRIO

Leia os procedimentos complementares na página 02 do Manual de Uso.



Ref. 1008/04/2012