

TABELA OPERACIONAL

AVES

	PERÍODO DE INCUBAÇÃO (DIAS)	TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO °C.	UMIDADE TERMÔMETRO ÚMIDO
GALINHA	21	37,7	28,0 a 30,0
CODORNA	17	37,8	29,0 a 31,0
GANSO	28/34	37,6	32,0 a 34,0
PAVÃO/PERU	28	37,6	27,0 a 29,0
ANGOLA	28	37,7	28,0 a 30,0
PATO/MARRECO	28/30	37,6	31,0 a 32,0
FAISÃO	23/28	37,8	27,0 a 29,0
PERDIZ BRASIL	19/21	37,5	28,0 a 30,0
PERDIZ CHUKAR	23/24	37,8	28,0 a 31,0
EMA*	38/42	36,0	26,0 a 27,0
MUTUM	30	37,7	28,0 a 30,0
POMBO	17	37,8	28,0 a 30,0
MACUCU	18	37,7	28,0 a 30,0
AVESTRUZ*	42	36,0/36,5	21,0 a 23,0

ESTA TABELA É DA CLEMSON UNIVERSITY E INCUBATION BOOK. PARA AVES BRASILEIRAS OS PADRÕES FORAM CEDIDOS PELA CRAX.

* INCUBADAS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS

REGULAGEM DE TEMPERATURA

Primeiro regula-se a temperatura depois a umidade. O giro já vem regulado de fábrica
 A temperatura é um fator crítico para determinar o sucesso de uma ninhada.
 A maioria das aves possui uma temperatura de incubação entre 37,5 e 38,0° C.
 Variações entre +/- 0,2° C, não causam nenhum dano ao processo de incubação.

Um dos grupos de aves cuja temperatura sai desta faixa é o da Ema, Avestruz e Emu, que possui temperaturas de 36,0° a 36,5° C.

Controle da temperatura

Coloque o termômetro na posição vertical do orifício existente na parte superior da tampa de acrílico. FIG 2. página 02 do Manual de Uso.

Quando ligar a chocadeira a luz piloto permanecerá acesa por um tempo e depois começará a alternar: acende/apaga.

Espere 50 minutos e faça a leitura da temperatura sem tirar o termômetro do orifício. Esta deverá estar em torno de 37,5 e 38,0° C.

Se necessário, leia os procedimentos complementares na página 02 do Manual de Uso.

